



MONTAGEVEJLEDNING - ELEKTRISK PLISSÉGARDIN

INSTALLATION MANUAL - ELECTRIC PLEATED BLIND





- 1** **DK/NO/SE:** Placer beslagene på karm (a) eller væg (b), med ét i hver ende, så yderligt som muligt, så de er fri fra topskinnens snore. Fordel de resterende beslag jævnt. Husk evt. ekstra afstand til ventilation.
- EN:** Place the brackets on the window frame (a) or wall (b), with one at each end, as close to the edges as possible, ensuring they are clear of the top track cords. Distribute the remaining brackets evenly. Remember extra space for ventilation if necessary.



a





b



- 2** **DK/NO/SE:** Hold gardinets profil mod beslagets forreste kant (1) og tryk opad bagtil (2). Vær obs på, at vævet ikke kommer i klemme. **EN:** Hold the curtain profile against the front edge of the bracket (1) and push up towards the back (2).



!



Skann QR koden eller besøg kirsch.dk/kollektion/motoriserede-gardiner for ofte stillede spørgsmål, tekniske specifikationer og programmering af motor.

For FAQ, technical specifications and programming of your electric blind scan the QR code or visit kirsch.dk/kollektion/motoriserede-gardiner.