


Montagevejledning: EasyFrame - Up and Down plisségardin

Installation manual: EasyFrame -Up and Down pleated blind

Montagehandleiding: Easyframe - Bottom-up top-down plisségordijn




1

DK/NO/SE: Rengør vinduesrammen grundigt for støv og fedt, så klæbeevnen bliver optimal. Lad overfladen tørre i ca. 5 minutter. **EN:** Clean the window frame to remove dust and grease to ensure optimal adhesion. Allow the surface to dry for approximately 5 minutes. **NL:** Reinig het raamkozijn / ontvet het en laat het 5 minuten drogen





2

DK/NO/SE: Fjern beskyttelsesfilmen på bagsiden af magnetstrippen på rammen. Start ca. 10 cm inde på den øverste vandrette side i højre side samt øverst på begge lodrette sider. Fjern herefter hele beskyttelsesfilmen på den nederste side. **EN:** Remove the protective film from the back of the magnetic strip on the frame. Start approximately 10 cm in from the right side of the upper horizontal edge, as well as at the top of both vertical sides. Then remove the entire protective film from the bottom side. **NL:** Verwijder een deel van de tape aan de achterkant van de magneetstrip die op het frame zit. Dit moet gebeuren ca. 10 cm op het bovenste horizontale deel aan de rechterzijde, bovenaan op de twee verticale delen en volledig aan de onderzijde.



3

DK/NO/SE: Placér bunden af EasyFrame i bunden af vinduesrammen. Fjern beskyttelsesfilmen fra de sidste tre magnetbånd, vip derefter rammen på plads, og tryk den fast hele vejen rundt for at sikre optimal kontakt mellem vinduesrammen og tape. **EN:** Place the bottom of the EasyFrame at the bottom of the window frame. Remove the protective film from the last three magnetic strips, then tilt the frame into place and press it firmly all the way around to ensure optimal contact between the window frame and the tape. **NL:** Plaats de onderkant van je Easyframe-product in de onderzijde van het raamkozijn. Voordat je het product naar binnen kantelt, verwijder je de tape van de laatste 3 magneetstrips en druk je het frame rondom goed aan om een goede hechting met het raamkozijn en de tape te garanderen.




4

DK/NO/SE: Afmonter forsigtigt EasyFrame fra vinduesrammen igen. **EN:** Carefully remove the EasyFrame from the window frame again. **NL:** Demonteer nu je Easyframe-product.



5

DK/NO/SE: Tryk magnetbåndet grundigt fast hele vejen rundt. Lad herefter tape hvile i 5 minutter. **EN:** Press the magnetic strip firmly all the way around. Then allow the tape to rest for 5 minutes. **NL:** Druk de magneetstrip rondom goed aan. Laat de tape 5 minuten zitten voordat het product opnieuw wordt gemonteerd.



6

DK/NO/SE: Montér EasyFrame igen. Produktet er nu klar til brug. **EN:** Reinstall the EasyFrame. The product is now ready for use. **NL:** Nu kan je Easyframe-product gemonteerd worden en is het klaar voor gebruik.

